

AUX légkondicionáló villamos bekötési segédlet

A beltéri és a kültéri egység összekötéséhez **5 eres kábelt** kell használni, a sorkapocsléceken található feliratoknak megfelelően. Ügyeljen arra, hogy a kültéri egységtől mind a villamos hálózat felé, mind a beltéri egység felé menő kábelek legalább az alábbi keresztmetszettel rendelkezzenek:

09K és 12K 5x1,0 mm²

18K 5x1,5 mm²

24K 5x2,5 mm²

A megfelelő rögzítés érdekében használjon villás érvéghüvelyt!

Figyelem! A készülék R32-es gázzal van töltve, így biztonsági szempontok miatt kizárólag a kültéri egységet szabad közvetlenül a villamos hálózatba kötni!

